

دليل التخزين والتداول

لفائف العزل المائي البيتومينية



التخزين الصحيح يحمي مرّكب اللفافة والتسليخ وحافة اللحام — ويضمن فرد اللفافة بشكل مستوي ولحامها بجودة عالية في الموقع.

01

02

03

04

05

الوارد أولاً يخرج أولاً. راجع تاريخ الإنتاج على الملصق واستخدم الأقدم أولاً.

التداول والممارسة في الموقع

النقل في وضع رأسي

01

تُنْقَلُ اللغائف واقفة ومؤمنة ضد الانقلاب. لا تُثَقُّ ولا تُسَقَطُ اللغائف — فالصدمات تتلف أطرافها وحوافها.

الرفع وليس الجرّ

02

تُحْمَلُ اللِّفَافُ بِمَعْدَاتٍ مَنَاسِبَةٍ أَوْ بِوَاسِطَةِ شَخْصِينَ. الْجَزُّ عَلَى الْأَرْضِ يَمْرُقُ الْغُلَافُ وَأَسْفَلَ الْلِفَافَةِ.

التجهيز قرب منطقة العمل

03

في الموقع، توضع اللفائف على سطح نظيف ومستوي قريب من منطقة التطبيق، واقفةً ومغطاة.

تَجَنَّبْ دَائِمًا

- | | |
|---|--|
| ❌ رقاد اللغائف أو رُحَّ الطَّبَّالي فوق بعضها | ❌ أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة |
| ❌ ملامسة المذيبيات أو الوقود أو الكيماويات | ❌ الصقيع — كيِّف اللغائف الباردة قبل الاستخدام |
| ❌ إسقاط اللغائف على أطرافها أو حوافها | ❌ ترك لغائف بدون غلاف في العراء |

مرجع سريع

البند	القاعدة
وضع التخزين	رأسي (واقفة) على طبّالي
الرّض	طبقة واحدة فقط — لا تُرّص الطبّالي
درجة الحرارة	5+ إلى 35+ درجة مئوية
الشمس والطقس	مخزن مظلل وجاف وجيد التهوية
يُبَعَد عن	المذيبات والوقود ومصادر الحرارة
تدوير المخزون	الوارد أولاً يخرج أولاً

undefined

INSUTECH

تكنولوجيا العزل · تأسست عام 1987